Плагин Oscam уже присутствует в прошивке DenysOS_v2.00.93_20230406.

Настройка эмулятора в OC Denys OS

Заходим в меню Настройка Антенны=> Настройки САМ,

(при отсутствии дополнительного пункта Настройки САМ, набрать на пульте комбинацию 6836)

Настрой	ка	0(5):22	20 Kviv
*	Настройки SAT		
×	DVBT2 Settings		
9	Настройки кабельного ТВ		Statute -
IHI	Удалить все каналы		
C	Редактор каналов		25 14 2 -
	Архивирование и восстановление	the North Constant of State	
(9	Настройки САМ		

Всего в этой ОС два эмулятора OSCAM и DENCAM.

OSCAM - всем известный эмулятор кодировок с поддержкой встроенного ридера карт, вебинтерфейсом OSCAM и другими возможностями.

Переключение между эмуляторами производится в меню Настройки САМ кнопками джойстика влево/вправо.

При этом из Dencam джойстиком влево переключаемся в OSCAM (DEFAULT), а джойстиком вправо в OSCAM.

Здесь же в меню ресивера есть кнопки управления запуском/остановкой службы:

Старт/Стоп/Рестарт, и индикатор состояния службы: запущен/остановлен.

Есть также возможность загрузить настройки oscam с USB накопителя (Update oscam).



Если статус oscam запущен, то появляется возможность доступа к настройкам в 2 вариантах:

по **FTP** и через web-интерфейс.

<u>1-вариант</u>

<u>Настройка по FTP</u>

Включение/выключение службы FTP находится в меню ресивера

Установки -> Дополнительные настройки -> FTP сервер -> <mark>ВКЛ</mark>.

<u>Доступ по FTP:</u>

В Приложении TotalCommander

логин - root, пароль – root, ip адрес ресивера смотрим: Установки->Статус сети

Настройки oscam находятся по пути /home/gx/local/oscam/ Всего 6 файлов:

oscam.ccache / oscam.conf / oscam.server / oscam.srvid2 / oscam.user / SoftCam.Key

Все настройки хитрого просмотра делаем в файле oscam.server.

После установки в нем находятся только reader эмулятора и reader для карт условного доступа.

Для настроек хитрого просмотра нам нужно добавить ридеры для различных протоколов:

newcamd, cccam или camd3,

если кто-то до сих пор использует протокол сs357х.

Со страницы вашего поставщика услуги берем настройки по соответствующим протоколам и вносим их в соответствующие ридеры.

Для активации ридера строка enable должна быть = 1, или убираем эту строку вообще.

Если ваш поставщик рекомендует какой-то еще параметр, то можете добавить его в ридер.

Примеры с настройками по разным протоколам:

пример для настройки по протоколу newcamd (после последних событий с нтв+ неработает) # количество ридеров зависит от количества ваших пакетов [reader] label = ++++enable = 1protocol = newcamd device = cep Bep,4000key = 0102030405060708091011121314 user = логин password = пароль inactivitytimeout = 15 reconnecttimeout = 20ident = 0500:060A00disable crccws = 1group = 1

```
[reader]

label = Sky De

enable = 1

protocol = newcamd

device = server,port

key = 0102030405060708091011121314

user = login

password = password

ident = 098D:000000

group = 1

audisabled = 1

disablecrccws = 1

disableserverfilter = 1
```

пример для настройки по протоколу сссат (работает с нтв+ по состоянию на

03.03.2023)

```
# настройки по протоколу cs357x аналогично сссат
[reader]
label = moya shara
enable = 1
protocol = cccam
device = server,port
user = login
password = password
fallback = 1
group = 1
ccckeepalive = 1
```

Настройки можно редактировать на ПК в текстовом редакторе Notepade++ (предпочтительнее),

редактировать непосредственно в ресивере через ftp менеджер (непонятно где) или через web-интерфейс oscam.

После внесения изменений даем рестарт эмулятору.

2-вариант

Настройка через web-интерфейс

Настройки OSCAM осуществляется через web-интерфейс, в разделе Files.

Для этого набрать в браузере IP адрес ресивера, добавив порт: 8888.

Например:

IP адрес ресивера 192.168.1.47, значит ввести в адресную строку 192.168.1.47:8888 ... откроется web-интерфейс управления OSCAM.

ил Правка	Вид Журнал	Закладки	Инструменты С	правка		_				
🖁 OSCam (11)	103-798 (Files)	× +								
← → (C @	08	192.168.1.4	8:8888/files.h	tml?file=os	cam.server	🔅 Q. Поиск			
0S cam			Status	Live Log	Config	Readers Users OSCam r117	Services Files Failban CacheEX	Scripts Restart	Pollintervali: 10) sec. 🗧 🕕 🕶
Hide/Reset	Reader/User	AU	Address	Port	Protocol	SRVID:CAID@PROVID	Last Channel	LB Value/Reader	Online & Idle*	Status
Server 2/2										Show Hidden
۹	root	OFF	127.0.0.1	0	server	0000:0000@00000			7d 00:06:24 7d 00:06:24	ок
٩	root	OFF	127.0.0.1	0	http	0000:0000@000000			7d 00:06:24 00:01:31	ок
leaders 1/1										Show Hidden
9.6	emulator .	ON	127.0.0.1	0	ети	0000:0000@000000		no data	7d 00:08:24 7d 00:06:24	CARDOK (84 entitiements)
Proxies 1/1										Show Hidden
9.5	ntv+hd1	ON	31.172.64.117	4000	newcamd	0580:0500@060A00	ÐŶерйÑ₊й ĐªÐ'нÐ'л HD (HTB+)	no data	00:02:39 00:00:03	CONNECTED
Clients 1/1									Hide Idle Show Idle	Show Hidden
9.	anonymous	OFF	0.0.0	0	dvbapi	0580:0500@060A00	ĐÝĐµŇ€Đ¹Ň-Đ' аĐ'35'Đ × HD [HTB+]	ntv+hd1 (871 ms)	7d 00:06:21 00:00:03	ок
052/04/04	22.67.28 2328	114 - 12	anderi ermindi	Inconsed	omenting	to 5 domat torshop				

2022/04/04 22:57:28 332F0A54 p (reader) stv+hdl (newcamd) connecting to 5.dwsat.tv:4000

входим в раздел Files



f param, server generated automatically by Streamboard OSCAN 1.20-unstable syn SVN r11384

все лишние удаляем(можно оставить) и вставляем в конце [reader] (пример с lcent.in)

oscam.server

```
[reader]
label = 1cent (название провайдера)
protocol = cccam
device = .....(сервер),.....(порт)
key = 0102030405060708091011121314
user = .....(логин)
password = .....(пароль)
inactivitytimeout = 30
group = 1
disablecrccws = 1
cccversion = 2.3.2
```

если у вас несколько пакетов, то количество ридеров будет зависеть от количества ваших пакетов. После редактирования не забываем сохранить - нажать **Save**

OSCam (11/03-798 (Files)	X +				
	Service on an and a service of				
- → C @	0 8 192.16	8.1.48:8888/files.html?file=oscam.server	E CONTRACTOR E C	Э Q. Поиск	
DS am	St osca	atus Live Log Config Readers m.version oscam.conf oscam.user oscam	Users Services Files Fa server oscam.srvid2 oscam.dvb oscam.server	ailban CacheEX Scripts Restart apl logfile userfile gbox files - other files	i T
cetam merver generat Read more: http://ww reader] able = ntv+hdl nable = 1 rotocol = nevcand avice = cetamo, 40 ey = 0102030405060708 ser = cetamo, 40 ser = cetamo, 40	ed automatically by f .streamboard.tv/svm/ 00 091011121314	tireamboard OSCAN 1.20-unstable_evn SVN ri oscam/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.se	11384 sryer,txt		
		OSCam V Current Time: 11.04.22.123.1	Vebinterface developed by Streamboard 15:27 Start Time: 04 04 22 (22:57:17 OSCan	Team 1 Run Time: 07d 00:18:10	

Далее проще редактировать ваши конфиги через Web интерфейс, зная где что прописывать.

Смена МАС адреса для сталкер портала для линейки Ustym <u>на Denys_OS.</u>

Обратите внимание, что MAC адрес сменится для всего тюнера, так что если у вас уже есть подписка на сталкер портал или Xtream Server, то может отвалится ваш тюнер от сервиса.

Меню ==> Установки ==> Системная информация и ввести с пульта код 7481

Теперь можно изменить МАС адрес на любой, какой вам нужен.

ЕЩЕ СЕРВИСНЫЕ КОДЫ

Что бы появилось меню САМ надо его активировать. Делаете так: Меню>Настройка>и тут находясь в меню настроек набираете комбинацию **6836**. Цифры наберёте все сразу без задержек с интервалом меньше секунды. Снизу появится пункт "Настройки САМ"

Ещё есть такие команды (на последних прошивках не работают): Быстрый вход в меню ключей, набрать: Вход в оперативное меню правки BISS ключа набрать: Мастер код для сброса пароля, если забыли его: